TI-84 Plus (C) examenstand in- en uitschakelen

Inschakelen

- Schakel je TI-84 Plus (C) uit.
- Druk op tegelijkertijd op PIJLTJE LINKS en PIJLTJE RECHTS, houd deze ingedrukt en druk dan ook op ON.
- Kies met de pijltjestoetsen de gewenste optie voor hoekinstelling (kan je later ook nog weer veranderen) en andere opties.
- Druk op F3 om de Examenstand in te schakelen.

Uitschakelen

Er zijn 2 manieren om dit te doen:

Met een andere TI-84 Plus (C)

- Verbind je TI-84 Plus (C) met een kort USB-kabeltje aan een andere TI-84 Plus (C).
- Zet je examenstand-TI-84 Plus (C) met 2nd LINK RECEIVE 1 op ontvangen.
- Stuur op de andere TI-84 Plus (C) met 2nd LINK SEND LIST SELECT ENTER TRANSMIT ENTER een list naar je examenstand-TI-84 Plus (C).
- Kies op de je examenstand- TI-84 Plus (C) op OVERWRITE.
- Je TI-84 Plus (C) gaat nu uit de examenstand.

Met een PC en de gratis TI-Connect software

- Download het bestand TI-84L1.8XI .
- Google op “ti-connect download”.
- Ga naar de site van Texas Instruments, download, installeer en start het programma.
- Sluit de GR met de USB-kabel aan op de PC.
- Klik op Send To TI Device
- Klik op Browse
- Zoek het bestand TI-84L1.8XI en open het.
- Klik op Send to Device
- Klik op Replace
- De TI-84 Plus (C) is nu weer uit de Examenstand.